

Instrucciones del montaje del Visor

Muy importante es asegurarse los siguientes;

- 1) que la pared esta plana
- 2) que taladrar los agujeros exactamente de la distancia entre los centros de los dos tornillos (medida "f"). Taladrar para pasante.
- 3) que los agujeros están perfectamente 90 grados con la pared
- 4) que la goma negra está fuera de la pared y la arandela y tuerca está dentro del depósito
- 5) la goma negra tiene escalera, esta escalera tiene que estar dentro del cuerpo del visor, alineado perfectamente con el cuerpo (se cabe perfectamente dentro del cuerpo del visor)

	Main dimensions									Weight
Descripción	f	d	A	B	C	L	e	m	r	g
HCZ.76	76	M10	23	14.5	22	99	40	18	11.5	85
HCZ.127	127	M12	23	14.5	22	150	80	23	11.5	116

