

Instrucciones del montaje del Visor

Muy importante es asegurarse los siguientes;

- 1) que la pared esta plana
- 2) que taladrar los agujeros exactamente de la distancia entre los centros de los dos tornillos (medida "f"). Taladrar para pasante.
- 3) que los agujeros están perfectamente 90 grados con la pared
- 4) que la goma negra está fuera de la pared y la arandela y tuerca está dentro del depósito
- 5) la goma negra tiene escalera, esta escalera tiene que estar dentro del cuerpo del visor, alineado perfectamente con el cuerpo (se cabe perfectamente dentro del cuerpo del visor)

| | Main dimensions | | | | | | | | | Weight |
|-------------|-----------------|-----|----|------|----|-----|----|----|------|--------|
| Descripción | f | d | A | B | C | L | e | m | r | g |
| HCZ.76 | 76 | M10 | 23 | 14.5 | 22 | 99 | 40 | 18 | 11.5 | 85 |
| HCZ.127 | 127 | M12 | 23 | 14.5 | 22 | 150 | 80 | 23 | 11.5 | 116 |

